Guide d'installation pour fosses septiques

IMPORTANT

- **La fosse ne doit jamais être installée si la nappe d'eau permanente est plus élevée que la base de la fosse.**
- **Ne jamais installer une fosse dans une tranchée dont le sol est en glaise car celle-ci subira une poussée verticale et la fosse va s'affaisser.**
- **Toujours remplir la fosse d'eau après la vidange de celle-ci.**
- **Ne jamais convertir une fosse septique en fosse de rétention.**
- **Tous les systèmes septiques doivent être vidangés selon les normes municipales.**
- **Ne jamais utiliser la fosse septique ou de rétention pour de l'eau potable.**

GARANTIE

Les fosses Xactics sont couvertes par une garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication.En accord avec cette garantie, notre obligation se limite au remplacement de la fosse défectueuse par une autre fosse, une fois le défaut de fabrication constaté. Cette garantie ne couvre pas les frais d'installation, ni les frais de transport.

MÉTHODE D'INSTALLATION

EXCAVATION

- Ramblaie de terre de 36'' maximum pour fosse septique et de 24'' pour fosse de rétention.
- Dégagement de 12'' sur le pourtour de la fosse lors de l'excavation.
- Assise de 6'' minimum dans un sol meuble et 12'' si l'assise est sur le roc.
- Il est important de bien compacter l'assise, soit, avec du sable ou du gravier 0-3/4
- Assurez-vous que l'assise est bien de niveau.
- Il est fortement conseillé de drainer la tranchée, ie; en déviant l'eau de surface qui pourrait s'accumuler dans la tranchée, et, ou, installez un système de drainage dans le fond de la tranchée afin d'éliminer toute accumulation d'eau et ainsi prévenir tout mouvement de flottaison de la fosse.

PRÉPARATION DE L'ASSISE ET INSTALLATION DE LA FOSSE

- Assurez-vous que l'assise est de niveau et bien compactée.
- Assurez-vous que la fosse est installée dans le bon sens.
- Identifiez l'entrée et la sortie de la fosse.
- Retirez les couvercles et vérifiez les coudes d'entrée et de sortie et assurez-vous qu'ils sont bien branchés.

RACCORDEMENT DE LA PLOMBERIE ET REMPLISSAGE DE LA FOSSE

- Pendant le remplissage de la fosse (ne s'applique pas aux fosses de rétention) procédez au raccordement de la plomberie.
- Remblayez le contour uniformément. Ne pas remblayer un sol coté à la fois.
- Jamais plus de 9'' à 12'' de remblayage à la fois compactez modérément.
- Ne jamais remblayer avec de grosses pierres. Utilisez de la petite pierre de dimension inférieure à 1''avec de la terre sablonneuse. (Terre excavée)

REMBLAYAGE DE LA COURONNE

- Prévoir l'installation des cheminées.
- Ramblai maximum de 36'' pour fosse septique et de 24'' pour fosse de rétention.